



Supplied with a wrist strap, Li-ion rechargeable battery + Type C USB charging cable.

Geliefert mit einem Handgelenkriemen, einer wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterie und einem USB Typ-C Ladekabel.
Fourni avec une sangle de poignet, une batterie rechargeable Li-ion et un câble de charge USB Type-C.
Suministrado con una correa para la muñeca, una batería recargable de iones de litio y un cable de carga USB Tipo C.
Fornito con un cinturino da polso, una batteria ricaricabile agli ioni di litio e un cavo di ricarica USB di Tipo C.

Optional accessories | Optionales Zubehör | Accessoires optionnels Accesorios opcionales | Accessori opzionali

12/24V Vehicle adaptor: CHIC3.7-LI-ION


12/24V Fahrzeugadapter
Adaptateur véhicule 12/24V
Adaptador para vehículo 12/24V
Adattatore per veicoli 12/24V

UK or EU adaptor: CH-USB-UK/EU

UK- oder EU-Adapter
Adaptateur UK ou EU
Adaptador de UK o EU
Adattatore UK o EU

Inserting battery | Einsetzen der Batterie | Insertion de la batterie | Insertar la batería | Inserimento della batteria

Unscrew the tail cap and insert a 3.7V 1860 Li-ion battery.
Replace cartridge ensuring that the positive terminal (-) is towards the light head. Replace tail cap.



Schrauben Sie die Endkappe ab und setzen Sie eine 3,7V 1860 Li-Ionen-Batterie ein. Setzen Sie die Batterie so ein, dass der Pluspol (-) zum Lampenkopf zeigt. Ersetzen Sie die Endkappe.

Dévissez le capuchon arrière et insérez une batterie Li-ion 3,7V 1860. Remplacez la cartouche en veillant à ce que la borne positive (-) soit orientée vers la tête de la lampe. Remplacez le capuchon arrière.

Desenrosque la tapa trasera e inserite una batería de iones de litio de 3,7V 1860. Reemplace el cartucho asegurándose de que el terminal positivo (-) esté hacia la cabeza de la luz. Vuelva a colocar la tapa trasera.

Svitare il tappo posteriore e inserire una batteria agli ioni di litio da 3,7V 1860. Sostituire la cartuccia assicurandosi che il terminale positivo (-) sia rivolto verso la testa della luce. Riavvitare il tappo posteriore.

Charging | Laden | Chargement | Cargando | Caricamento

Slide down the end cap to reveal the charging socket.

Schieben Sie die Endkappe nach unten, um die Ladebuchse freizulegen.

Faites glisser le capuchon arrière vers le bas pour révéler la prise de chargement.

Deslice hacia abajo la tapa trasera para revelar el enchufe de carga.

Far scorrere verso il basso il tappo terminale per rivelare la presa di ricarica.



Battery status and charging indicator

Batteriestatus- und ladeanzeige
Indicateur de niveau de batterie et de charge
Indicador de estado de la batería y de carga
Indicatore di stato della batteria e di ricarica

Charging Port

Merkmale | Caractéristiques | Característica | Caratteristiche

4 Hours charging time

Ladezeit 4 stunden | Temps de charge de 4 heures

Tiempo de carga de 4 horas | Tempo di ricarica 4 ore

Charging options | Ladeoptionen | Options de charge | Opciones de carga | Opzioni di ricarica



Not supplied

Nicht enthalten
Non fourni
No suministrado
Non fornito

AC adaptor | Vehicle adaptor | Power bank

AC-Adapter | Fahrzeugadapter | Powerbank
Adaptateur secteur | Adaptateur pour véhicule | Batterie externe
Adaptador de CA | Adaptador para vehículo | Banco de energía
Adattatore CA | Adattatore per veicolo | Power bank

Operating | Betrieb | Fonctionnement | Funcionamiento | Funzionamento




On/OFF Tail cap switch

Ein/Aus-Schalter an der Endkappe
Interrupteur marche/arrêt sur le capuchon arrière
Interruptor de encendido/apagado en la tapa trasera
| Interruttore on/off sul tappo posteriore

Boost → High → Medium → Low → Flashing
Hoch Élevé Alto Mittel Moyen Medio Niedrig Bas Bajo Blinkend Clignotant Parpadeante Lampeggiante



Spot beam
Spotstrahl | Faisceau spot
Haz de punto | Fascio a punto



Flood beam
Flutstrahl
Faisceau large
Haz de inundación
Fascio ampio

Slide the head forward or back to switch between Spot and Flood beam.

Schieben Sie den Kopf nach vorne oder hinten, um zwischen Spot- und Flutstrahl umzuschalten.

Faites glisser la tête vers l'avant ou vers l'arrière pour passer du faisceau spot au faisceau large.

Deslice la cabeza hacia adelante o hacia atrás para alternar entre el haz de punto y el haz de inundación.

Italian: Scorri la testa avanti o indietro per passare tra il fascio a punto e il fascio ampio.



NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur,
Farlington, Portsmouth, Hampshire,
PO6 1TT, UK
T: +44 (0)23 9238 9774 | E: sales@nightsearcher.co.uk



To find out more information about this product in multiple languages, please go to nightsearcher.co.uk or scan this QR code.

Um weitere Informationen zu diesem Produkt in mehreren Sprachen zu erhalten, besuchen Sie bitte nightsearcher.co.uk oder scannen Sie diesen QR-Code.

Pour obtenir plus d'informations sur ce produit dans plusieurs langues, veuillez visiter nightsearcher.co.uk ou scanner ce code QR.

Para obtener más información sobre este producto en varios idiomas, visite nightsearcher.co.uk o escanee este código QR.

Per ottenere ulteriori informazioni su questo prodotto in più lingue, visita nightsearcher.co.uk o scannerizza questo codice QR.

Warranty | Garantie | Garantie | Garanzia | Garanzia

All NightSearcher products have a 3-year standard warranty on all manufacturing defects and 1-year warranty on all rechargeable batteries from the date of purchase. For extended 5 year warranty please visit <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html> proof of purchase is required. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

Alle NightSearcher-Produkte haben eine 3-jährige Standardgarantie auf alle Herstellungsfehler und eine 1-jährige Garantie auf alle wieder-aufladbaren Batterien ab dem Kaufdatum. Für eine erweiterte 5-jährige Garantie besuchen Sie bitte <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Ein Kaufnachweis ist erforderlich. Wenn Sie dieses Produkt oder Teile davon entsorgen müssen: Beachten Sie bitte, dass Elektroabfälle, Glühbirnen und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollten. Recyceln Sie sie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Richtlinien. Alternativ nimmt NightSearcher dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gerne zurück und wird es in Ihrem Auftrag recyceln.

Tous les produits NightSearcher bénéficient d'une garantie standard de 3 ans contre tous les défauts de fabrication et d'une garantie d'un an sur toutes les batteries rechargeables à compter de la date d'achat. Pour une garantie étendue de 5 ans, veuillez vous rendre sur <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Une preuve d'achat est nécessaire. Si vous devez à un moment donné vous débarrasser de ce produit ou de ses composants : veuillez noter que les produits électriques, les ampoules et les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Recyclez-les là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage. Sinon, NightSearcher sera heureux de reprendre ce produit en fin de vie et de le recycler en votre nom.

Todos los productos de NightSearcher tienen una garantía estándar de 3 años contra todos los defectos de fabricación y una garantía de 1 año en todas las baterías recargables a partir de la fecha de compra. Para obtener una garantía extendida de 5 años, visite <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Se requiere comprobante de compra. Si en algún momento necesita desechar este producto o partes de él: tenga en cuenta que los productos eléctricos, bombillas y baterías no deben desecharse con los residuos domésticos comunes. Recíclelos donde existan instalaciones para ello. Consulte a su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje. Alternativamente, NightSearcher estará encantado de recibir este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

Tutti i prodotti NightSearcher sono coperti da una garanzia standard di 3 anni per tutti i difetti di fabbricazione e da una garanzia di 1 anno per tutte le batterie ricaricabili a partire dalla data di acquisto. Per una garanzia estesa di 5 anni, visitare <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>.

È necessaria la prova d'acquisto. Se in qualsiasi momento è necessario smaltire questo prodotto o parti di esso: si prega di notare che i prodotti elettrici, lampadine e batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici ordinari. Riciclateli dove esistono strutture apposite. Consultare l'autorità locale per consigli sul riciclaggio. In alternativa, NightSearcher sarà felice di ritirare questo prodotto alla fine della sua vita utile e lo riciclerà per conto vostro.

Product weight Produktgewicht Poids du produit Peso del producto Peso del prodotto	169g
Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensioni	141 x 29mm Ø
NS code Teilenummer Numéro de pièce Número de parte Numero di parte	NSZOOM1000R

